

Аксессуары



1

2



3



4



9



1

Ремешок. Плечевой ремень поможет переносить фотоаппарат с собой, а ремешок на запястье – не выронить его из рук.

2

Чехол. Помогает защитить фотоаппарат от ударов при падении, от пыли, от песка и от влаги, поддерживая его в рабочем состоянии.

3

Штатив. Пригодится, чтобы избежать сотрясений фотоаппарата при съемке. Также он позволит тебе зафиксировать фотоаппарат почти в любом положении.

4

Аккумуляторы. Аккумуляторы можно использовать многократно за счет подзарядки. Если ты часто пользуешься фотоаппаратом, аккумуляторы тебе пригодятся.

10